



Firma: **Deko Print**
Strasser e.U.
Markt71
A-2770 Gutenstein
Tel. +Fax: 0043 (0) 2634 20013
Mobil: 0043 (0) 699 11354571
Email: strasser@dekoprint.com
Homepage: www.dekoprint.com

Druckermodelle zum Bedrucken von Fondantpapier, Dekorpapier und Oblatenpapier.

Patronen DP14- DP18 passen in die Canon Modelle:

IP4850, IP4950, MG5150, MG5250, MG5350, IX6550 (A3)
Diese Modelle sind alt und im Handel kaum mehr erhältlich.

Patronen DP24- DP28 passen in die Canon Modelle:

IP7250, MG5450, MG5550, MG5650, MG6450, MG6650, MX725, MX925, IX6850 (A3)
Diese Modelle sind älter aber im Handel noch vereinzelt zu haben.

Patronen DP34- DP38 passen in die Canon Modelle:

TS5050, TS6050, MG5750, MG5751, MG5752, MG5753, MG6850, MG6851, MG6852, MG6853
Das sind die Modelle, die derzeit im Handel erhältlich sind.

Alle Tintenpatronen von Deko Print enthalten speziell entwickelte essbare Lebensmittel-Tinte. Da die einzelnen Drucker jedoch nicht speziell für den Lebensmitteldruck entwickelt wurden, können wir keine Garantie auf die einwandfreie Funktion des Druckers geben. Aufgrund der vielen verschiedenen Druckermodelle ist es uns nicht möglich, alle Geräte zu testen. Wir sind daher auf die Angaben des Druckerherstellers angewiesen. Alle Angaben sind daher ohne Gewähr. Weitere Informationen zu den einzelnen Druckermodellen erhalten Sie auf www.canon.at.

Gutenstein, 18.02.2018